

SONY RM-J300 ST-S333ESG / ST-S333ESA

Key (Button)	Format	Data
DISPLAY MODE	SONY 12	4B0D
1		000D
2		010D
3		020D
4		030D
5		040D
6		050D
7		060D
8		070D
9		080D
BAND		0F0D
0		090D
SHIFT		330D
TUNE MODE		170D
FM MODE		210D
TUNING +		120D
PRESET +		100D
TUNING -		130D
PRESET -		110D

SONY RM-J301 ST-SA5ES / ST-S333ESJ

Key (Button)	Format	Data
DISPLAY MODE	SONY 12	4B0D
1		000D
2		010D
3		020D
4		030D
5		040D
6		050D
7		060D
8		070D
9		080D
BAND		0F0D
0		090D
SHIFT		330D
TUNE MODE		170D
FM/AM MODE		210D
TUNING +		120D
PRESET +		100D
TUNING -		130D
PRESET -		110D

SONY ST-SA50ES

ST-SA50ES にはリモコンが付属していないが、リモコン受光部がある  
 試したところ、以下のリモコンコードに反応することがわかった

Key (Button)	Format	Data
1	SONY 12	000D
2		010D
3		020D
4		030D
5		040D
6		050D
7		060D
8		070D
9		080D
0		090D
MERORY		0E0D
BAND		0F0D
PRESET +		100D
PRESET -		110D
TUNING +		120D
TUNING -		130D
TUNE MODE		170D
FM/AM MODE		210D
A		300D
B		310D
C		320D
SHIFT		330D
TUNE MODE		340D
DISPLAY MODE		4B0D