

外出先からアクセスする(Remote Link 3)

ネットワーク接続ハードディスク HDL-H シリーズ

ご注意

●事前に、Remote Link 3 パッケージの追加をおこなってください。パッケージの追加方法は、【画面で見るマニュ アル】をご覧ください。

- Remote Link 3 機能を利用するには、インターネット環境が必要です。インターネット接続にプロキシが必要な環 境ではご利用いただけません。
- Remote Link 3 パッケージを削除する際はインターネット環境が必要です。また、本パッケージを追加した状態で NAS を初期化する際もインターネット環境が必要です。

INDEX

Remote Link 3 について	2
Remote Link 3 の設定をする	3
端末認証機能	10
一時公開機能	12
ログ・お知らせ一覧	14

Remote Link 3 について

Remote Link 3 とは?

外出先のモバイル機器からインターネットを介して、NAS に保存してあるデータを見る ことができる機能です。

アプリ「Remote Link Files」を利用すると、スマートフォン / タブレット / パソコンから NAS に保存した写真、動画、音楽などが楽しめます。



「Remote Link Files」 について ダウンロードなど詳しくは、以下の弊社 Web サイトをご覧ください。





パソコン用自動同期アプリ [Remote Link PC Sync]

Remote Link PC Sync は、Remote Link 3 をベースにしたパソコン用アプリです。 パソコンと NAS との間でファイルの自動同期ができます。 詳しくは、以下の Web サイトをご覧ください。 https://www.iodata.jp/r/4877

同時アクセスできる端末数の制限について

● Remote Link 3 で同時アクセス端末数は、3 台までです。



Remote Link 3 の設定をする

NAS 側で [Remote Link 3 設定] をおこない、接続する端末側のアプリ [Remote Link Files に設定すると、NAS へのリモートアクセスができるようになります。

Remote Link 3 機能を利用するには

Remote Link 3 機能を利用するには、事前に会員情報サービス「IOPortal」での会員登録が必要です。 以下の Web サイトで登録してください。 https://ioportal.iodata.jp/

① Remote Link 3 の初期設定をおこなう



詳細項目について

[詳細項目を開く]をクリックすると、以下の設定ができます。 通常は設定を変更する必要はありません。内容については、以下の一覧をご覧ください。

	Remote Link 3			
· 接続情報更新:成功				
Remote Link 3	● 有効 ○ 無効			
端末認証疑疑 ④ 有効 〇 無効				
一時公開操作	○ 有効 ● 無効			
ポート番号1	40994			
ボート番号2	40996			
UPnPUKKE	 使う ○ 使わない 			
外部ボートを変更する	⊂ ಡು ⊛ ು.ುನ			
外部术一下番号1				
外部ボート番号2				

ポート番号1	Remote Link 3 で使用するポート番号を
ポート番号 2	設定します。
	UPnP 機能の使う / 使わないを設定しま
UPnP 機能	す。アクセスできない場合などに[使わ
	ない] にすると改善することがあります。
外部ポートを変更	外部ポートを変更する場合は、[はい]を
する	選択し、[外部ポート番号] を入力します。
外部ポート番号1	外部ポートを変更する場合に、変更する
外部ポート番号2	ポート番号を入力します。

[接続情報更新] について

Remote Link 3 を利用するためのサーバーへの接続状態を表示します。 「失敗」と表示されている場合、NASが正常にインターネットへ接続できる状態であるか確認してください。



※フォルダーの数が多い場合は、[共有フォルダー名]欄にフォルダー名の一部を入力すると、探しやすくなります。

以上で、初期設定は完了です。

次に端末のアクセス設定をおこないます。次ページへお進みください。

IOPortal の会員登録情報を変更した場合

会員登録情報を変更した場合は、[Remote Link 3] → [IOPortal] で更新してください。

初期設定の内容を変更する場合

アクセスを許可するフォルダーを変更する場合など、再度設定を変更する場合は、[Remote Link 3] → [設定] をクリックします。







設定



本製品にインターネット経由でアクセスします。

アクセス可能な端末は、アプリ [Remote Link Files] が動作するスマートフォン、タブレット、パソコンです。

1 インターネット経由でのアクセスを許可するユーザーを NAS に追加する 設定方法は、【画面で見るマニュアル】の【共有フォルダー】の項をご確認ください。



※メール設定をおこなう場合は、[メール設定ページへ移動]をクリックします。設定内容については、【画面で見るマニュ アル】の【通知設定】をご覧ください。

[接続用 PIN コードを変更する] について

有効になる PIN コード(QR コード)を変更します。 接続用 PIN コードを変更すると、これ以前に読み取った PIN コード(QR コード)はすべて無効になり、アクセスでき なくなりますのでご注意ください。 また、これまでに登録された[端末管理]、[一時公開一覧]の情報もすべて削除されます。

Remote Link Files でのアクセス方法は以下をご覧ください。

【●スマートフォン・タブレットからアクセスする場合】(6 ページ)

【●パソコンからアクセスする場合】(8ページ)

●スマートフォン・タブレットからアクセスする場合

1	スマートフォン・タブレットに「Remote Link Files」をインストールする
	Remote Link Files のインストール方法 Play ストアや App Store で「Remote Link Files」を検索してください。
2	Remote Link Files をタップ
3	ご 登録 ようこそ 接続機器を登録します 登録を開始する
4	■ 2 登録開始 QRコードで登録 手動で登録
5	∃ ፼ QRコードで登録 QRコードを読み込んでください
	「「「「「」」」」」」 「「」」」 「」」 「」」 「」」 「 「」 「」 「」 「 「」 「 「」 「」 「 「 「」 「 「 「 「」 「」 「 「 「」
6	Example Files ### 接続機器 landisk: Example Files ### Example Files ### HDL-H)をタップ 方が
	iOS の場合 証明書のインストールを求められます。 パスコードを求められたときは、端末のものを入力してください。

7 = 2 手動で登録	────① NAS に設定した [ユーザー名]				
	[パスワード] を入力				
表示名: Jahous CF PINコード: ユーザー: ユーザー名 パスワード: パスワード	 ※入力するユーザー名 / パスワードは、IOPortal の会員登録情報ではありません。 ※ユーザー名 / パスワードの設定方法は、【画面で見るマニュアル】の【共有フォルダー】の項をご確認ください。 				
完了	―――②[完了]をタップ				

これで、外出先からアクセスできるようになります。 以上で設定は完了です。

データの参照などの操作方法

Remote Link Files のヘルプをご確認ください。



- 1 Web ブラウザーを起動し、<u>https://www.iodata.jp/lib/product/r/5617.htm</u> にアクセスする
- 2 [ソフトウェアダウンロード]から「Remote Link Files for PC」をダウンロード し展開する
 - Windows の場合: RLF_PC_Vxxx.exe (xxx はバージョン)
 - macOSの場合: RLF_PC_MAC_xxx.dmg(xxxはバージョン)

3 展開したファイルをダブルクリック

- ・Windowsの場合:RemoteLinkFiles.exe
- ・ macOS の場合: RemoteLinkFiles
- ⇒ ログイン画面が起動します。

展開後にできたフォルダーは移動・編集しない 展開したフォルダー内にあるファイルは移動や編集しないでください。本アプリが起動できなくなる場合があります。

нала нала и жала-и-и-а, /(дор-к, ріла-кадала) изана изана приз- конскоскос изана изона изона изона изона и и и и и и и и и и и и и и и и и и и	[パスワード]を入力 *入力するユーザー名/パスワードは、IOPortal の会員 録情報ではありません。 **ユーザー名/パスワードの設定方法は、【画面で見るマニ アル】の【共有フォルダー】の項をご確認ください。 - ②設定画面に表示の PIN コードを入力
 ■ ログインできない ● PIN コード / ユーザー名 / パスワードが間違っていな ●ルーターの UPnP が有効になっていることを確認して 	(リンイン) ボタンをクリック いか、ご確認ください。 ください。方法は、ルーターの取扱説明書をご確認ください。





これで、外田元からアクセスできるように

以上で設定は完了です。

データの参照などの操作方法について

詳しくは、以下の「Remote Link Files for PC」画面で見るマニュアルをご覧ください。 <u>https://www.iodata.jp/lib/manual/rlf-pc/index.html</u>





端末認証機能

NAS に登録された端末だけがアクセスできる共有フォルダーを設定する機能です。 端末認証用 PIN コード(QR コード)を発行し、端末からこの端末認証用 PIN コード(QR コード)で接続することで端末登録・認証が

おこなわれます。 [端末認証機能] を [有効] にしたフォルダー は、端末認証機能で登録をした端末だけが 参照可能になります。

拖洗情報更新 :成功					
Remote Link 3 ● 有効 〇 無効					
端末調理機能 ● 有効 ○ 無効					
一時公開機能 ○ 有効 ● 無効					
	詳細項目を開入				
共有フォルダー名 🔍	Remote Link 3	端末認証機能			
LAN DISK Log	□ 有効	□ 有効			
LAN DISK Manual	□ 有効	□ 有効			
disk1	☑ 有効	☑ 有効			
disk2	☑ 有効	□ 有効			
usb1	□ 有効	☑ 有効			
usb2	□ 有効	□ 有効			
usb3	□ 有効	□ 有効			
usb4	有効	有効			

端末認証機能を有効にした場合

・端末認証機能が有効なフォルダーは、接続用 PIN コード(QR コード)で設定をした端末(<u>【②端末のアクセス設定をおこなう】(5</u> <u>ページ)</u>)で接続した場合、アクセスできません。

・端末認証用 PIN コード(QR コード)で接続した場合、他の端末への一時公開含むアクセス許可はできません。

①認証した端末のみがアクセス可能なフォルダーを指定する



次に、[端末認証機能] による端末登録をおこないます。次ページへお進みください。



登録したら、端末管理画面に「登録済」と表示されます。



[詳細] ボタンをクリックすると、登録名の変更や PIN コードの再表示ができます。 登録を解除する場合は、チェックをつけ、[選択した対象を削除する] をクリックしてく ださい。

一時公開機能

有効期限をつけて、ファイルやフォルダーのアクセスを制限する機能です。また、端末数 や1ファイルあたりのアクセス回数でも制限ができます。

例えば、パーティー会場などでお客様に本日限定で写真を見られるようにするなど、一時 的なアクセスを許可するような使い方ができます。

接続用 PIN コードで設定したスマートフォン・タブレットからだけ設定可能です。設定 方法は、Remote Link Files のヘルプをご覧ください。

端末認証機能で認証されている端末からは設定できません

接続用 PIN コード(QR コード)で設定をした端末(<u>【②端末のアクセス設定をおこなう】(5 ページ)</u>)から設定できます。 端末認証用 PIN コード(QR コード)で接続した場合、他の端末への一時公開含むアクセス許可はできません。

-時公開機能を有効にする



以上で、NAS 側の設定は完了です。

ー時公開の設定方法について

一時公開は、iOS 版 / Android 版の Remote Link Files で設定できます。
 設定方法は、Remote Link Files のヘルプをご確認ください。





[共有] → [Remote Link 3] → [一時公 開一覧]をクリック

確認する接続の[詳細]をクリック

一時公開の詳細情報が表示されます。

	一時公開
	設定
公開パス	disk1/photo
公開即服	2016/12/09
アクセス可能端末合数	無制限
アクセス可能回数	無制限
	アクセス状況
アクセス端末	The second se
アクセス回数	disk1/nhoto/TMG_20160811_131504 ing (1)



ログ・お知らせ一覧

※レベルが[情報]のメッセージコードは、システムログには表示されません。

※ SNMP トラップで送信されるメッセージコードには "-" は含まれません。

カテゴリ	メッセージコード	レベル	メッセージ	液晶表示	説明	お知らせ	メール通知	NarSuS 通知	SNMP トラップ
Remote Link 3	7400-0001	情報	設定を変更しました。	-	設定変更が正常に完了した。	-	-	-	-
	7400-0002	情報	コンテンツ情報の初期化を開始しました。		コンテンツ情報の初期化が開				
				-	始された。	-	-	-	-
	7400-0003	情報	コンテンツ情報の初期化を完了しました。	あり	コンテンツ情報の初期化が完	あり	-	-	あり
				0,7 7	了した。	0,7			
	7403-0000	警告	システムが処理中です。しばらく待ってか	-	他の処理中のため、指定された	-	-	-	-
	7404.0004	恭任	らもっ一度操作をやり直してください。		処理を行えなかった。				
	7404-0001	警告	設定変更に大敗しました。	-	設定変更に失敗した。	-	-	-	-
	7404-0002	音古	コノナノツ情報の初期化の開始に大敗しま した	-	コノナノツ情報の初期化の開 	-	-	-	-
	7/0/-0003	螫生	コンテンツ情報の初期化に牛敗しました		カルス取りた。 コンテンツ情報の初期化に生				
	7404-0003	= -		あり	コンテンフ 時報の初州 10 に入 助した。	あり	-	-	あり
	7500-0000	情報	設定を変更しました。		Remote Link 3機能の設定変				
				-	更が正常に完了した。	-	-	-	-
	7500-0001	情報	利用規約に同意されました。		Remote Link 3 機能の利用規				
				-	約に同意された。	-	-	-	-
	7500-0002	情報	IOPortalに登録されました。	-	Remote Link 3利用情報が	-	-	-	-
		14.40			IOPortal に登録された。				
	7500-0003	情報	PIN コードを変更しました。	-	PIN コードを変更が正常に完了	-	-	-	-
	7500.0004	桂却			した。 味い眼田 DIN コードの生産				
	/500-0004	'育報	一時公開用 PIN コートを生成しました。	-	ー 時公開用 PIN コートの生成 が 工 一 ー フレ た	-	-	-	-
	7500.0005	桂胡	健主登録田 DINI コードを生成しました		が止吊に元」した。 従主登録田 DINI コードの生成				
	7,500-0005	1FJ +K	和木豆螺用「IN」「で王成しなした。	-	「小不豆啄用「IN」」 100±ル が正常に完了した	-	-	-	-
	7500-0006	情報	一時公開登録を削除しました。		一時公開登録の削除が正常に				
		113114	212011120 C1110 C 07C1	-	完了した。	-	-	-	-
	7500-0007	情報	端末登録を変更しました。		端末登録の変更が正常に完了				
				-	した。	-	-	-	-
	7500-0008	情報	端末登録を削除しました。		端末登録の削除が正常に完了				
				-	した。	-	-	-	-
	7500-0009	情報	接続用 PIN コードをメールで送信しまし		接続用 PIN コードのメール送		-	_	
			た。(メールアドレス)		信が正常に完了した。				
	7500-0010	情報	端末登録用 PIN コードをメールで送信し		端末登録用 PIN コードのメー		-	_	
			ました。(メールアドレス)		ル送信が正常に完了した。			_	_
	7500-0011	情報	UPnP によるポート開放に成功しました。	-	UPnP によるポートの開放に成	-	-	-	-
					功した。				
	7500-0012	情報	UPnP によるボート開放に失敗しました。	-	UPnP によるポートの開放に失	-	-	-	-
	7502.0000	敬开	シュニノ ジャー・スナー ノビンノオースシ		敗しました。				
	/503-0000	音古	ン人ナム//処理甲で9。しはらく付つて// らちろ にちろ	-	他の処理中のため、指走された 加囲を行うたかった	-	-	-	-
	7504-0000	螫生	うちう一反保止をやり直してくたさい。 認定変更に失敗しました。		処理で1)えなかりた。 Remote Link 3 機能の設定変				
	7.504-0000	80	DIREX LIC ARO & U/Co	-	更に失敗した。	-	-	-	-
	7504-0001	警告	利用規約の状態保存に失敗しました。		Remote Link 3 機能の利用規				
				-	約の状態保存に失敗した。	-	-	-	-
	7504-0002	警告	IOPortalの登録に失敗しました。		Remote Link 3利用情報の				
				-	IOPortal への登録に失敗した。	-	-	-	-
	7504-0003	警告	PIN コードの変更に失敗しました。	-	PIN コードを変更に失敗した。	-	-	-	-
	7504-0004	警告	ー時公開用 PIN コードの生成に失敗しま	-	一時公開用 PIN コードの生成	-		-	
	7504.0005				に失敗した。				
	/504-0005	똘 음	「「「「「」」「「」」「」」「「」」「「」」「」」「「」」「」」「」」「	-	「「「「「「「」」 「「「「」」」	-	-	-	-
	7504 0006	敬生	した。		に大敗した。				
	7504-0000	20	一时ム用豆球の別体に大敗しよした。	-	一时ム用豆球の別际に大敗し	-	-	-	-
	7504-0007	螫告	端末登録の変更に失敗しました。	-	パニ。 端末登録の変更に失敗した。	-		-	
	7504-0008	警告	端末登録の削除に失敗しました。	-	端末登録の削除に失敗した。	-	-	-	-
	7505-0000	警告	ユーザー名またはパスワードが違います。		サーバーへの接続が認証エ				
				-	ラーとなった。	-	-	-	-
	7505-0001	警告	シリアルナンバーが正しくありません。		入力されたシリアルナンバー				
		1		-	が製品のシリアルナンバーで	-	-	-	-
					はない。				
	7509-0000	警告	接続用 PIN コードのメール送信に失敗し	_	接続用 PIN コードのメール送		_	_	
			ました。(メールアドレス)		信に失敗した。	-		-	
	7509-0001	警告	端末登録用 PIN コードのメール送信に失	_	端末登録用 PIN コードのメー			_	
			敗しました。(メールアドレス)		ル送信に失敗した。	-		-	
	7509-0002	警告	サーバーと通信できません。	-	サーバーとの通信でエラーが	-	-	-	
1		1			発生した。				

